



**GUIDE UTILISATEUR – BORNE AVEC CARTES RFID ET
INDICATEUR LED**

BORNE DE RECHARGE 240V POUR VÉ

Version 2022 – LED seulement

cLCus

TECHNOVE

Table des matières

GUIDE UTILISATEUR – BORNE AVEC CARTES RFID ET INDICATEUR LED	1
LISTE DE MODIFICATIONS.....	2
A. Au démarrage de la borne	4
B. Lancer la charge de votre véhicule	4
C. Gérer les cartes et les puces	4
Procédure	4
D. Activer la borne en permanence	5
Procédure	5
E. Activer le contrôle d'accès par carte.....	5
Procédure	5
F. Activer le contrôle d'accès par carte avec limite de temps.....	5
Procédure	5
G. Reprogrammer les cartes de configuration	6
Procédure	6



GUIDE D'UTILISATION

A. Au démarrage de la borne

- L'indicateur s'affiche ROUGE pour une durée de 60 secondes
- ATTENDRE et ne pas présenter de cartes ou de puces.

B. Lancer la charge de votre véhicule

- Présenter n'importe quels porte-clefs devant le lecteur de carte (section au centre de la borne à l'endroit du symbole ANTENNE), à tout moment lorsque le coupleur n'est pas branché ou après l'avoir branché.
- Lorsque la session est activée, l'indicateur LED clignote vert signifiant « Carte Acceptée »
- Vous avez 60 secondes pour brancher le coupleur (connecteur).
- Une fois branché, l'indicateur devient BLEU et la charge est lancée.
- La session se termine lorsque vous débranchez le coupleur.

C. Gérer les cartes et les puces

- À l'aide de la carte identifiée « AJOUT DES CARTES (CYAN) », vous pouvez ajouter de nouvelles cartes.

Procédure

- Présenter la carte de configuration une fois, l'indicateur devient CYAN.
- Présenter les porte-clefs ou puces à ajouter à tour de rôle.
- L'acceptation est indiquée par la couleur VERTE.
- À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.



D. Activer la borne en permanence

- À l'aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANNENCE (VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode toujours active.

Procédure

- Présenter la carte de configuration une fois, l'indicateur devient CYAN.
- Présenter la carte de configuration une seconde fois pour confirmer.
- L'acceptation est indiquée par la couleur VERTES.
- À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.
- Vérifier en branchant votre véhicule que la charge démarre.

E. Activer le contrôle d'accès par carte

- À l'aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANNENCE (VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode contrôle par carte à puce.

Procédure

- Présenter la carte de configuration une fois, l'indicateur devient CYAN.
- Présenter la carte de configuration une seconde fois pour confirmer.
- L'acceptation est indiquée par la couleur VERTES.
- À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.
- Vérifier en branchant votre véhicule que la charge ne démarre pas, sauf si vous présentez une carte à puce configurée.

F. Activer le contrôle d'accès par carte avec limite de temps

- SI VOUS AVEZ LA VERSION AVEC LIMITE DE TEMPS
- À l'aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANNENCE (VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode contrôle par carte à puce et ajouter une limite de temps.

Procédure

- Présenter la carte de configuration une fois, l'indicateur devient CYAN.
- Présenter la carte de configuration une seconde fois pour confirmer.
- L'acceptation est indiquée par la couleur VERTES.
- Attendre 5 secondes, l'indicateur devient CYAN de nouveau
- Présenter la carte de configuration autant de fois que d'heure de charge permise
 - Exemple : Trois fois vous donne 3 heures de charge.

TECHNOVE

- Après 5 secondes, l'indicateur clignote le nombre d'heure programmé.
- À la fin, attendre 20 secondes pour terminer.
- Vérifier en branchant votre véhicule que la charge ne démarre pas, sauf si vous présentez une carte à puce configurée.

G.Reprogrammer les cartes de configuration

- Cette procédure est utilisée pour programmer de nouvelles cartes de configuration, c'est-à-dire les 3 cartes blanches AJOUT, ACTIVER et RESET.

Procédure

- Vous devez avoir en main deux (2) ou trois (3) cartes de configuration blanches, une pour l'ajout, une pour l'activation en permanence, et la dernière la carte RESET (optionnelle).
- Enlever l'alimentation de la borne et la remettre.
- Vous avez 60 secondes pour présenter la carte AJOUT, ensuite la carte ACTIVER et la carte RESET.
- Attendre la fin de ce cycle, l'indicateur retourne au VERT.